

星宇航空各航線溫室氣體排放資訊表

單位：人 / kgCO₂e

出發/抵達		出發/抵達		經濟艙/豪經艙	商務艙/頭等艙
台北	TPE	札幌	CTS	201	803
台北	TPE	函館市	HKD	203	304
台北	TPE	仙台	SDJ	187	281
台北	TPE	東京	NRT	168	650
台北	TPE	名古屋	NGO	153	229
台北	TPE	大阪	KIX	180	559
台北	TPE	福岡	FUK	118	177
台北	TPE	熊本	KMJ	116	174
台北	TPE	沖繩	OKA	75	112
台北	TPE	香港	HKG	85	237
台北	TPE	澳門	MFM	88	132
台北	TPE	河內	HAN	139	209
台北	TPE	清邁	CNX	190	285
台北	TPE	峴港	DAD	139	555
台北	TPE	曼谷	BKK	196	294
台北	TPE	胡志明	SGN	177	266
台北	TPE	富國島	PQC	194	292
台北	TPE	檳城	PEN	242	363
台北	TPE	吉隆坡	KUL	250	375
台北	TPE	新加坡	SIN	219	875
台北	TPE	雅加達	CGK	290	436
台北	TPE	宿霧	CEB	141	212
台北	TPE	克拉克	CRK	105	158
台北	TPE	西雅圖	SEA	610	2,440
台北	TPE	舊金山	SFO	647	2,590
台北	TPE	洛杉磯	LAX	679	2,716
台中	RMQ	澳門	MFM	82	123
台中	RMQ	峴港	DAD	136	204

本公司就本網站/本應用程式所提供的內容（包括但不限於碳排放數據）僅供參考之用，並可能存在誤差，如因此所生任何損害或責任，本公司不負任何責任。